

Anleitung zur Anbringung von Aufklebern

Hilfsmittel: Verkleberakel, weicher Lappen, oder Gummiwalze
Klebeband und Schere

Die Verklebetemperatur sollte zwischen 15°– 20°C liegen.

1. Halten Sie den Aufkleber so an die Scheibe, wie Sie ihn später auch verkleben wollen, und fixieren Sie ihn an der oberen Kante mit Klebebandstreifen.
(Achtung!!! Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein)
2. Nehmen Sie eine kurze Seite und klappen diese nach vorn, ziehen Sie das Abdeckpapier auf einer Länge von ca.30 cm ab und schneiden Sie es senkrecht ab.
3. Den Aufkleber dann nach vorn klappen (Klebstoffschicht dabei bitte nach Möglichkeit nicht berühren!) und mit einer Rakel, einem weichem Lappen, oder einer Gummiwalze durch gleichmäßiges Hoch- und Herunterstreichen andrücken.
Zum besseren Entfernen von Blasen kann die Scheibe vor diesem Schritt auch leicht mit Wasser benetzt werden – aber bitte nur sehr wenig Spülmittel /maximal 1 Tropfen auf 10 l, besser: weglassen.
4. Eine zweite Person muss nun langsam und gleichmäßig das Abdeckpapier abziehen, während Sie den Aufkleber wie bei Punkt 3 mit entsprechendem Hilfsmittel aufbringen.
5. Aufkleber bitte komplett mit ausreichendem Druck nochmals nachrakeln.
(Wichtig: Kanten nicht vergessen!)
6. Nach ca. 3-4 Stunden können Sie nun den Aufkleber mit einem sanften Reinigungsmittel säubern, sofern er beschmutzt wurde.
7. Zum späteren Entfernen empfehlen wir notfalls die Zuhilfenahme eines normalen Haarföhns, da sich der Kleber im erwärmten Zustand besser lösen lässt.